

TS-HTGL シリーズ TS-RHTGL シリーズ

TeraStation

活用ガイド

- 3 TeraStation のできること
- 5 共有フォルダを開く
- 6 RAID を設定する
- 8 パソコンのデータをバックアップする
 - 9 TeraStation のデータをバックアップする
- 11 アクセス制限をかける
 - 12 ローカル登録ユーザによるアクセス制限
 - 14 NT ドメインによるアクセス制限
 - 16 Active Directory によるアクセス制限
 - 18 認証サーバ連携によるアクセス制限
- 20 FTP サーバとして利用する
- 21 メンテナンスをする
- 25 付録
 - 25 ハードディスクが故障する前に
 - 26 ハードディスクの交換手順
 - 29 用語集
 - 31 索引

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- ■BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。LinkStation™、TeraStation™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他 社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセ
- 本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。 万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。

 - 一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な 処置を万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外で の保守または技術サポートを行っておりません
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等 (または役務) に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出 許可(または役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディ スク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアッ インテッとには表情があっている。 プを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と 致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責 に任じません。

TeraStation のできること

TeraStation は、その名の通り、テラバイト単位の大容量ディスク装置だ。 しかも、ネットワーク経由でハードディスクを共有することができる NAS (Network Attached Storage) だ。

さて、TeraStation でどんなことができるのだろうか。そして、どんな特長があるのだろうか。 なお、ここで紹介する各機能の設定手順は、製品添付の PDF ファイル「TeraStation 設定ガイド」を参照し て欲しい。



ギガビットイーサネットで高速アクセスを実現


Jumbo Frame 対応なので、ネットワーク経由でありながら、大容量データのやりとりも快適にできる。

Active Directory と連携

Windows 2000 Server や Windows Server 2003 のユーザ管理機能である Active Directory と連携することで、社内ネットワークと TeraStation 管理を一元化できる。(図1)

Windows と Mac OS 間で日本語 ファイル名が使える

文字コードに UTF-8 を使うことで、 両者共通の日本語ファイル名が使える。



AppleTalk 機能

Mac OS 独自のネットワークでファイ ルが共有できる。

FTP サーバ機能

Windows や Mac OS 以外の OS からでもファイルが共有できる。

ユーザ名とパスワードでアクセス 制限


第三者からの不正利用を防ぐため、登録されたユーザ名とパスワードを知らないと、TeraStationが利用できないように制限できる。(図2)

DFS (Distributed File System) 機能

複数の TeraStation に分散したファイルをひとまとめにして、利用しやすくする分散ファイルシステムに対応。(図3)

ゴミ箱機能

TeraStation 上のファイルを誤って削除しても復活できる。





専門知識がなくても設定・操作が できる「TeraNavigator」や「NAS Navigator2」などが付属

メニューに従って操作すれば、 TeraStation を簡単にセットアップでき る。また、TeraStationを利用する社 員のパソコンにインストールすれば、社 員教育の手間も軽減できる。(図4)(図5)

図4 TeraNavigatorのトップ画面 BUFFALO スタ-TeraStationのセットアップを開始します。 起動中の他のアプリケーションを終了さ でください。 マニュアルを読む オプション

※画面は、TS-HTGL シリーズの例です。



※画面は、TS-HTGL シリーズの例です。



RAID 対応

大切なデータが入っているハードディ スクが故障しても、データを失うこと なく業務を継続できる。また、用途に 応じてRAID0、RAID1、RAID5、 RAID10から選べる。

UPS (無停電電源装置) 対応

万一の停電に備え、UPSと接続・連 携できるので、安心だ。サージ対策済み の UPS を使えば、落雷で大切なデータ が破損するのを未然に防ぐこともできる。

バックアップ

パソコンの大切なデータを TeraStation にバックアップする「簡単 バックアップ」を付属。TeraStation 自 身のデータも、指定したスケジュールに 従いバックアップ可能。RAID と併用す れば万全だ。

USB 接続ハードディスク

内蔵ハードディスクとは別に、外 付けでハードディスクが増設できる。 TeraStation 内蔵ハードディスクのバッ クアップ先にもできる。



液晶ディスプレイ

LEDとともに、通常時はもちろん、 エラー発生時は、状況把握に役立つ情 報を切り替え表示してくれる。(図6)

メール通知機能

TeraStation の各種状況やエラーを メールで知らせてくれる。



ログの記録

TeraStation で発生するさまざまな 事象をログとして記録できる。

NTP 対応

NTP サーバに時刻を問い合わせ、常 に時計を正確に合わせてくれる。



大型冷却ファン搭載

エアフローを十分に考慮した設計で、 適切な温度に保つ。もちろん、回転数 も把握できる。

温度センサー

高温になれば、自動的にシャットダウ ンし、異常を知らせてくれる。


共有フォルダを開く

Windows パソコンから TeraStation の共有フォルダを利用するには、いくつかの方法がある。ここでは、付属のユーティリティ NAS Navigator2 を使った場合を解説する。

あらかじめ別紙「TeraStation 導入マニュアル」に従い、TeraStation の初回セットアップ済み、かつユーティリティ CD から NAS Navigator2 をインストール済みであることが前提だ。

NAS Navigator2 を起動すると、自動的に TeraStation を検索し、見つかった TeraStation の情報が表示される。 (図 7) TeraStation のアイコンをダブルク リックすれば、TeraStation の共有フォ ルダを開くことがでる。 あとは通常のフォルダと同じように ファイルやフォルダを作ったり、コピー したりすることができる。

詳細な手順は、製品添付の PDF ファイル「TeraStation 設定ガイド」を参照してほしい。





※画面は、TS-HTGL シリーズの例です。

Column

u NAS Navigator2の起動方法

Windows の場合、セットアップ後に [スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [BUFFALO NAS Navigator] - [BUFFALO NASNavigator2] をクリックすれば起動できる。

Mac OS では、セットアップ後に [NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックすれば起動できる。

u TeraStation の設定画面表示 方法

上記の手順で NAS Navigator2 を起動した後に、メニューから [設定] - [WEB 設定画面を表示] をクリックすれば TeraStation の設定画面が表示される。

NAS Navigator2 を使わない で共有フォルダを開く

Windows の場合、TeraStation の IP アドレスがわかっていれば、直接 IP アドレス (UNC 形式) で開くことも

できる。[ファイル名を指定して実行] から、 例えば「¥¥192.168.11.150」 と入力する。

」info フォルダ

付属のユーティリティ CD に収録されているマニュアルや NAS Navigator2、簡単バックアップが入っている。

なお、TeraStationの設定画面[共有フォルダ管理] - [共有フォルダ設定] - [info] で公開しないように設定変更できる。

RAID を設定する

RAID0,1,5,10 の概要説明

TeraStation は、ハードディスクを4台内蔵しており、単純に4台分のハードディスクとして使うこともできる(TeraStationでは通常モード」と呼ぶ)が、それではせっかくの TeraStationを活かしきれていない。

TeraStation の特長は、RAID (レイド)が使えることだ。RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks) とは、複数台のハードディスクを活用するための技術で、内容により数字で分類する。TeraStationで使えるRAIDは、以下の4種類である。

- 1 RAID0
- ② RAID1
- ③ RAID10
- ④ RAID5 (TeraStation の出荷時設定)(図 8) (図 9)

以下にそれぞれを解説するので、必要に応じて設定変更してほしい。ただし、必ずデータをバックアップしてから設定変更すること。(表 1)

1) RAIDO

複数のハードディスクを見かけ上1台 にまとめる。TeraStationでは4台の ハードディスクに分散してデータを並行 書き込みするので、通常よりも速く書き 込める。

なお、ハードディスクが故障したら、 データを復旧できない。

2 RAID1

ハードディスクを2台1組で使う。2 台の内容はまったく同じなので、どちらか1台が故障しても大丈夫だ。ただし、 残った1台が故障する前に、すみやかに ハードディスクを交換しなければならない。

TeraStation はハードディスクが4台 あるので、最大で4台2組となる。

TeraStation が 1 台しかなく、USB 接続ハードディスクもないが、データを TeraStation 自身でバックアップしたい 場合、RAID1 にするとよい。

3 RAID10

RAID1 と RAID0 を組み合わせたもの。 つまり、4台1組で、故障対策しつつ、 書き込み速度も速い。

ただし、故障しても大丈夫なのは、ペアとなるディスク2台1組のどちらか1台だけなので、ディスク1と2のどちらか1台、ならびにディスク3と4のどちらか1台の最大2台までだ。ディスク1と2の2台同時故障、またはディスク3と4の2台同時故障だと復旧できない。

4 RAID5

複数のハードディスクを見かけ上1台にまとめるのだが、「パリティ」という特殊なデータを生成しながらデータを書き込む。どれか1台が故障したら、そのパリティを使って、失われたデータを復旧できる。故障して大丈夫なのは、あくまでも1台だけなので、残り3台が故障する前に、すみやかにハードディスクを交換しなければならない。

ただし交換後は、パリティを生成する 負荷がかかるため、読み書きの速度が 遅くなる。

図8	4つのRAIDモード	
RAIL	00モード	RAID1 E −ド
	2 2 3 3 H 4	1 2 2 3 3 4
RAID	D5モード	RAID10モード
	1 2 3 4 HV74	1 2 2 3 4

図9	RAID E-	ドの選択チャ	- ト	
ハードディス	クの故障対策が必	必要?		
١	NO		YES	
書き込みを速	くしたい?		l 台しかなく、USE データを TeraStat	
NO	YES	YES		NO
			ディスク容量	を節約したい?
			NO	YES
通常モード (RAID ではない	RAID0	RAID1	RAID10	RAID5

表1	各	RAIDモードI	こよる違い		
		1RAIDO	@RAID1	3RAID10	@RAID5
使用ディスク	台数	4 台	2 台/アレイ (最大 4 台)	4台	4 台
使用できる容(台数換算)	量	4 台	1台/アレイ (最大2台)	2 台	3 台
故障からの復	旧	×	0	0	0
アクセス速度		速い	通常	速い	遅い
別名		ストライピング	ミラーリング	RAID1+0	パリティ付きス トライピング

TeraStation の 出 荷 時 設 定 は RAID5 なので、それ以外の RAID に したければ、RAID アレイを削除して、一旦「通常モード」にしてから、目的の RAID に設定する。もちろん、その前 にデータのバックアップを忘れないこと。 (図 10) (図 11)

[構成ディスク] の選択だが、RAID1 のみ、ディスク1と2、またはディスク3 と4をペアでRAIDアレイとしてチェッ クする。他の場合は常に4台すべてに チェックとなる。

その際、「RAIDメンテナンス機能」(詳

細後述)を[使用する]、「障害発生時のシャットダウン」を[行う] に設定しておくとよい。

設定が終了したら、共有フォルダを作る。自動的には作成されないので注意 してほしい。

なお、RAID1、RAID10、RAID5の場合、設定し直してから数時間は、前面の液晶ディスプレイに「RAID ARRAY1 Resyncing」または「RAID ARRAY2 Resyncing」と表示され、ファイル転送速度が数時間低下するの

で、注意してほしい。これは、RAID 構築のためのチェック機能が働いている からだ。

最後に、いかに RAID を使おうとも、忘れずにバックアップもしてほしい。 RAID とバックアップはセットで運用してこそ、大切なデータの保護が万全となる。詳しくは次のページで解説する。

詳細な手順は、製品添付のPDFファイル「TeraStation 設定ガイド」を参照してほしい。

図 10 RAIDアレイの削除画面



図 11 RAID設定画面



Column

ソアレイ

複数のハードディスクを見かけ上1台にまとめたもの。 TeraStationの場合、RAID1以外は全体で1アレイとなる。 RAID1のみ2台1組なので、アレイを1個または2個にできる。

↘縮退(デグレード) モード

故障したハードディスクを除いて運用している状態。す ぐにハードディスクを交換して、RAIDを再構築しないと いけない。

パソコンのデータをバックアップする

皆さんは各自のパソコンに保存してあるデータをバックアップしているだろうか。「何もしてない」という人もいれば、「ちゃんと MO や DVD-R にバックアップしている」という人もいるだろう。

バックアップの必要性は、いまさら言うまでもないと思うが、パソコンは機械である以上、いつかは壊れるという前提でいてほしい。ハードディスクの故障だけではなく、ノートパソコンであれば、うっかり机から落として壊すことだってある。だから、決して「自分だけは大丈夫」だなんで思わず、しっかりバックアップすべきだ。

もっとも「言うは易し、行なうは難し」 である。必要性は感じていても、実際 にはバックアップしてない人が多いので はないだろうか。

また、自分自身のパソコンはちゃんと バックアップしていても、他の社員や部 署の共用パソコンはバックアップしてな い場合も多いだろう。 そんな面倒なバックアップが、 TeraStationとその付属ソフト簡単バックアップ」を使えば、手軽にできる。

簡単に説明すると、以下の通りだ。

- ①あらかじめ、TeraStation にバックアップ先となる共有フォルダを用意する。
- ②バックアップしたいパソコンに簡単 バックアップをインストールする。
- ③あとは、バックアップしたいフォルダ やスケジュールなどを設定する。

たったこれだけで準備完了だ。指定した時刻がくると、自動的に TeraStation \land バックアップしてくれる。 (図 12)

また、従来、MOやDVD-Rなどをバックアップに利用していた方にも、TeraStationは便利だ。なにしろ、数テラバイト(容量はモデルにより異なる)の大容量だから、いちいちメディアを交換する手間や時間がいらない。時刻を

指定して定期的に実行するだけでよく、その場に立ち会う必要がないので楽だ。

いくら大容量の TeraStation でも、容量が足りなくなるのではと心配なら増 分バックアップ」にすればよい。前回の バックアップと比較して、変更した分だ けバックアップするので、ディスク容量 を無駄にしない。(図 13)

同様に、「圧縮する」にすると、さら にディスク容量に余裕ができる。ただし、 データによっては圧縮効果が期待でき ないこともある。


また、万一のエラーに備え、念のため 「ベリファイ」もしよう。ただし、その分、 バックアップの時間が長くなる。

詳細な手順は、製品添付の PDF ファイル「簡単バックアップの使い方」を参照してほしい。

図12 簡単バックアップのトップ画面



図 13 簡単バックアップの設定画面



Column

>圧縮効果がないデータの例

データ自体がもともと圧縮されている場合、それ以上の圧縮効果は期待できない。例えば、以下の拡張子を持つファイルが そうである。

PDF, JPEG, ZIP, LZH

TeraStation のデータをバックアップする

TeraStation に保存したデータのバックアップはどうすればよいのだろうか。

その前に、まず前提知識として、 TeraStationのバックアップ動作モード について、理解する必要がある。以下 の5種類があり、用途に応じて選択する。

- ①通常バックアップ
- ②上書きバックアップ (完全/増分)
- ③上書きバックアップ (増分)
- ④上書きバックアップ (完全 / 差分)
- ⑤上書きバックアップ (差分)

(図14)

「①通常バックアップ」は、バックアップするたびに新しいフォルダを作るので、バックアップを繰り返せば繰り返すほど、データはどんどん溜まっていく。過去の全データを残せるが、いくらTeraStationが大容量とはいえ、すぐにいっぱいになって現実には難しい。

従って、直近のバックアップデータだけを残す②~⑤のいずれかが現実的だ。 TeraStationの容量に余裕があれば、 「②上書きバックアップ (完全 / 増分) または「③上書きバックアップ (増分) にするとよいだろう。 バックアップ元で 削除したデータを残せる。

TeraStationのディスク容量を最大限に活用するなら、「④上書きバックアップ(完全/差分》またば⑤上書きバックアップ(差分》にする。バックアップ元で削除したデータを残さない分、ディスク容量が節約できる。

あとは、バックアップ時間を短縮したければ、「③上書きバックアップ(増分)や「⑤上書きバックアップ(差分)を選べばよい。更新したデータだけをバックアップする。

時間がかかってもいいから、念のため、 更新されてないデータも含めてすべて上 書きするなら、「②上書きバックアップ(完 全/増分)や「④上書きバックアップ(完 全/差分)だ。(表2)

引き続き、バックアップ先をどうするか、いくつかのパターンから選択しよう。

(図 15)

① TeraStation が複数台ある場合 は、1台をバックアップ専用にすると、 運用管理が楽だ。

バックアップ先 TeraStation に共有 フォルダを作るときに、[公開先] の[バッ クアップ] に忘れずにチェックを入れよ う。(図 16)

バックアップ先 TeraStation への接続はネットワーク経由となるので、念のため「バックアップ公開パスワード」を設定しておくと安心だ。

また、ルータを越えた TeraStation や、VPN で接続されたネットワーク上 の TeraStation の場合、[バックアップ] - [検索対象アドレス] で IP アドレスを 直接指定しなければならないので、注意してほしい。

② TeraStation が 1 台しかないが、 別途 USB 接続ハードディスクがあるな ら、USB 接続ハードディスクをバック アップ専用にしよう。

この際、USB接続ハードディスクのフォーマット形式に注意してほしい。用

バックアップ動作モードの選択チャート 図14 バックアップするデータ量が多いので、直近のバックアップデータさえあればいい? NO YES バックアップするデータ量が多いので、バックアップ元で削除したデー タはいらない? YES NO 作業時間を短縮したいので、前回 バックアップから更新されたデー 夕だけバックアップすればいい? 作業時間を短縮したいので、前回 バックアップから更新されたデータだけバックアップすればいい? NO YES NO YES ⑤ 上書きバックアップ ② 上書きバッ ③ 上書きバッ ④ 上書きバッ ① 通常バック クアップ (完全 / 増分) クアップ (増分) グテック (完全/差分) (差分)

表2 /	ヾックアップ動作モ·	ードのメリットとデメリット
動作モード	メリット	デメリット
①通常バックアッ	プ・過去の全データが残	る ・かなりのディスク容量が必要 ・バックアップに時間がかかる
②上書きバックア プ(完全 / 増分		除した ・(完全 / 差分) よりディスク 容量が必要 ・バックアップに時間がかかる
3上書きバックア プ(増分)	ッ・バックアップ元で削 データが残る・(完全/増分)より/ アップ時間が短縮で	必要
④上書きバックア プ (完全 / 差分		できる ・バックアップ元で削除した データが残らない
⑤上書きバックア プ (差分)	ッ ・(完全 / 差分) より/ アップ時間が短縮で	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7




図16 共有フォルダ管理画面

Station PRO	5	BUFFAL
TOP	* 共有フォルダ管理	マヘル
基本	U.d	
ネットワーク	🧯 共有フォルダの追加	
ディスク管理	共有フォルダ名	
共有フォルダ管理	共有フォルダの説明	
共有フォルダ設定		
共有サービス設定	ディスク領域	ディスク1 🕶
DF S設定	公開先	▼Win/MacOS(SMB) ▼MacOS(AFP) ▼FTP ▼バックアップ
グループ管理	共有フォルダ属性	◎ 読取専用 ● 書込可能 / □随し共有(SMBのみ)
ユーザ管理	E 00000	
バックアップ	ゴミ箱機能	使用する (使用しない)
メンテナンス	ファイル操作ログ	● 有効にする ◎ 無効にする
システム 状態	バックアップ公開バスワード	
ログアウト		

途に応じて、どのフォーマット形式にするか選ぶ。(図 17) (表 3)

なお、FAT32形式にすると、1ファイル 4GB以上のデータがバックアップできない。一方、その USB 接続ハードディスクを Windows パソコンに接続して使うには、FAT32 でなければならない。つまり、1ファイル 4GB以上のデータをバックアップしたい場合、そのUSB 接続ハードディスクを Windowsパソコンに接続して使えないという、排他的二者択一となる。

USB 接続ハードディスクは、前述① 同様、バックアップ用に設定する。

③ TeraStation が1台しかなく、USB 接続ハードディスクもない場合は、

TeraStation を RAID1 にする。アレイ 1を通常の共有フォルダとして使い、ア レイ2は①同様バックアップ専用に設定 すればよい。

さて、①~③いずれの場合も、準備ができたら、バックアップ元 TeraStationでバックアップタスクを設定する。(図 18)

最大8個のバックアップタスクが設定 できる。

冒頭で説明した通り、希望のバック アップ動作モードを選択する。バックアッ プを実行するタイミングは、業務時間外 で、社員が TeraStation を使わない曜 日・時間帯を選ぼう。

あとは必要に応じてオプションを設

定する。

①のようにネットワーク経由で別の TeraStation にバックアップするなら、 盗聴防止として[暗号化転送を使用する] とよい。ただし、使用しない場合に比べ、 バックアップ時間が長くなる。

同様に、社内ネットワークの帯域が狭い場合、[圧縮転送を使用する] とよい。 以上、いずれのオプションも、②~ ③の場合には関係ないので、選択しないこと。

詳細な手順は、製品添付の PDF ファイル「TeraStation 設定ガイド」を参照してほしい。

フォーマット方式の選択チャート 1ファイル 2GB 以上のデータをバックアップする? NO YES 別途、Windows パソ LS-GL シリーズ以外の TeraStation にも接続する? NO コンにも接続する? YES YES NO ① FAT32 でフォーマッ ② EXT3 でフォーマット ③ XFS でフォーマット トしよう。 しよう。 しよう。 NTFS でフォーマットした USB 接続ハードディスクは、読取専用となり、バックアッ

フォーマット形式のメリットとデメリット 表3 フォーマット形式 メリット デメリット ①FAT32 万が一 TeraStation が故障し・読取専用(バックアップ時のみ書 ハードディスクをパ ても、Windows パソコンに 込可能)。 ソコンに接続しなお 接続して使用することがで ・1 ファイル 4GB 以上のデータはコ してデータを確認し きます。 ピー、バックアップできません。 たい場合におすすめ ・「:」など Mac OS X で使用する します。 -部の文字が使用できません。 ②EXT3 ・読取/書込どちらもでき ・フォーマットに時間がかかります TeraStation/LinkSta (数分~10分)。 ます。 ・ジャーナリングファイル ・フォーマット後に使用できる容量 tion に接続しなおし て使用することがあ が XFS に比べて少ない。 システム対応。 る場合におすすめし ・1つのフォルダにファイルの数が多 ・TeraStation に接続しても ます。 使用可能。 くなるほどアクセスが遅くなります。 ※パソコンに直接接続しても読み 出しできません。 ③XFS ・読取 / 書込どちらもでき TeraStation、LS-GL 以降の TeraStation/LinkSta LinkStation シリーズ専用 (LS-GL シリーズより前の LinkStation で使 tion で増設したハー ・ジャーナリングファイル 用不可) ドディスクを使用す システム対応。 る場合におすすめし ・フォーマット後に使用できる ※パソコンに直接接続しても読み 容量が EXT3 に比べて多い。 出しできません。 ・1つのフォルダにファイル の数が多くなってもアク セスが遅くならない。 Windows Vista/XP/2000 (C ・読取専用(バックアップ時も書込 **4NTFS** TeraStation の設定 接続して使用することがで 画面ではフォー きます。 TeraStationの仕様により、ファ トできません。読取 イル名フォルダ名に使用されてい る日本語(2バイト文字)は全て 専用です。 文字化けします。

図18 バックアップタスク編集画面



アクセス制限をかける

TeraStationの共有フォルダは、デフォルトでは「アクセス制限」を[使用しない]ので、同じネットワークを利用する誰もが自由に読み書きできる。

特別な設定なく共有フォルダが使えるので、一見、手間がかからず便利だが、セキュリティという観点では問題がある。会社の場合、部署や役職など、業務権限に応じてなんらかのアクセス制限が必要だ。

例えば、人事部であれば、社員の個人データを扱うが、それを他部署の社員が勝手にアクセスできないようにする必要がある。(図 19)

また、アクセスを許可する場合、「読取/書込可能」と「読取専用」の2通りある。

「読取/書込可能」は、その共有フォルダを自由に使えるという意味だ。新規にフォルダやファイルを作ったり、既存ファイルやフォルダを削除することもできる。(表 4)

一方、「読取専用」は、文字通りその データを読むことしかできない。つまり、 書込みができない。もちろん、ファイル やフォルダを新規に作成することも、既 存ファイルやフォルダを削除することも できない。 ただし、自分のパソコンにコピーする ことはできるので、データの持ち出しを 禁止することにはならない点に注意して ほしい。

それでは、本題に戻るが、 TeraStationのアクセス制限は、以下 の4種類ある。

- ①ローカル登録ユーザによるアクセス制 限
- ② NT ドメインによるアクセス制限
- ③ Active Directory によるアクセス制限
- ④認証サーバ連携によるアクセス制限

それぞれの詳細は、次ページ以降を 読んでほしい。

本書では Windows での設定の例を 説明する。




表4	読取専用/書込可能設定	のできること	できないこと
操作		読取 / 書込可能	読取専用
①既存ファイ	ル/フォルダを読む	0	0
②既存ファイ	ル/フォルダに書込む	0	×
③既存ファイ 内にコピー	ル/フォルダを同じ共有フォルダ する	0	×
④既存ファイ コピーする	ル/フォルダを自分のパソコンに	0	0
⑤既存ファイ	ル/フォルダの名前を変更	0	×
⑥既存ファイ	ル/フォルダを削除	0	×
⑦新規にファ	イル/フォルダを作成	0	×

Column

ュユーザとグループ

通常は、各パソコンを使う人、すなわち「ユーザ」単位でアクセス制限する。しかし、実際は図19のように、「人事部」などの部署単位で共有フォルダを使うことが多い。そこで何人か

のユーザをグループにまとめ、グルー プ単位でアクセス制限する。図 19 の 場合なら、yoshidaと yamamoto を jinji というグループにまとめてしま い、jinji グループに jinji フォルダへの 許可を与えれば、個別に yoshida や

yamamoto に許可するよりも効率的 だ。会社の組織や業務形態にもよる が、部署単位や役職単位でグループ を作ればよいだろう。

ローカル登録ユーザによるアクセス制限


TeraStation 単独でアクセス制限する場合に使う。想定環境は以下の通りだ。

- ・TeraStation を利用する人数 (パソコン) が 10 人以下だ。
- ・TeraStationが1~3台しかない。
- ・Windows NT Server がない。
- ・Windows 2000 Server がない。
- ・Windows Server 2003 がない。
- ・Linux/UNIX 系 OS による Samba サーバがない。

それでは、TeraStationを設定する

図20 Windows Vistaでのユーザ名表示

「インターネット Internet Explorer 電子メール Windows メール アニルムセンター



前に、クライアントとなる Windows 側 で事前準備が必要だ。

Windows 95/98/Me といった古い Windows を除き、すべての Windows にはユーザ(Windows 上の表記は「ユーザー」) があり、ログオンしないとパソコンが使えないようになっている。

「自分のパソコンは Windows だが、 ログオンなんかしたことない」という場合も、実は内部的にはログオンしている。 Windows の設定で、気付かないうちに 自動的にログオンしているだけだ。自分 がログオンしているユーザ名を知りたければ、「スタート」ボタンをクリックする か、キーボードの Windows キーを押 せばいい。(図 20)

さて、本題に戻るが、TeraStation を利用するすべてのWindowsパソコン で、誰がどのユーザ名とパスワードでロ グオンしているかを調べる必要がある。

その際、半角英数以外の文字を ユーザ名に使っていると、あとで TeraStationに登録できないため、改 めて別のユーザ名をWindowsに登録 し直す必要がある。 この作業と同時に、ワークグループ名 も調べておく。「システムのプロパティ」 の[コンピュータ名] タブを見ればよい。 (図 21)

デフォルトでは「WORKGROUP」だ。 TeraStationを利用するパソコンすべて が同じワークグループ名でなければいけ ないので、調べた結果、複数あって異 なる場合は、どれかに統一する。

あとは、TeraStation 側の設定だ。 (図 22)

「ネットワーク参加方法」を「ワーク グループ」にし、「ワークグループ名」 など設定する。引き続き、「認証方法」 を [TeraStation のローカルユーザのみ 認証する] に設定すればよい。

引き続き、事前に調べたユーザ名と パスワードを、TeraStation のユーザと して登録する。(図 23) (図 24)






図23 ユーザ管理画面



図24 ローカルユーザの追加画面

ТОР	◦ューザ管理	?ヘルプ
基本	No Warren and the day	
ネットワーク	▼ ローカルユーザの追加	
ディスク管理	ユーザ名	
共有フォルダ管理	バスワード	
グループ管理		
ユーザ管理	確認用バスワード	
バックアップ	ユーザの説明	
メンテナンス		
システム状態		

ユーザを登録したら、前ページのコラム「ユーザとグループ」で解説した通り、部署単位や役職単位でグループを作ると便利だ。(図 25)(図 26) 最後に、共有フォルダを設定する。 (図 27)

「アクセス制限機能」を [使用する] に設定し、アクセスを許可したいユーザ やグループを、「読取 / 書込可能」また は「読取専用」のいずれかに設定する。 あとは、各パソコンから共有フォルダ が利用できるかどうか、動作確認してほ しい。

詳細な手順は、製品添付のPDFファイル「TeraStation 設定ガイド」を参照してほしい。

図25 グループ管理画面



図26 グループ管理画面



図27 共有フォルダ管理画面



Column

¹ログオンとログイン

ユーザ名とパスワードを入力して、OS などが使えるようにする操作を、Windowsでは「ログオン」と呼ぶが、LinuxやUNIXなどのOSでは「ログイン」と呼ぶことが多い。意味は同じだ。同様に、使い終わったら「ログオフ」(Windows)または[ログアウト」(Linux/UNIX)する。

□ 「読取 / 書込可能」と「読取 専用」が重複したら

共有フォルダにアクセス制限する

際、同一ユーザに「読取/書込可能」 と「読取専用」が重複することがあ る。この場合は「読取専用」扱いと なる。

ムパスワードがわからない場合

事前準備でユーザ名を調べた際、パスワードがわからなかったら、Windowsに新しくユーザとパスワードを設定し直す。もしくは、TeraStationに仮パスワードを登録し、あとから本人にパスワードを設定し直してもらう。詳しい手順は

PDF マニュアルを参照してほしい。

>ワークグループとは

Windowsでは、ネットワークを利用するパソコンを、便宜上、「ワークグループ」というグループにわける。原則として、同じワークグループ同士でしか通信できない。ただし、厳密なセキュリティが必要な場合は、後述のNTドメインやActive Directoryを使う。

NTドメインによるアクセス制限

別途サーバ系 Windows パソコンを 用意してアクセス制限する場合に使う。 想定環境は以下の通りだ。

- ・TeraStation を利用する人数が多い。
- ・ネットワークが NT ドメインで管理されている (Windows NT Server がある)。

まずは前提知識として、サーバ系 Windows について解説する。(表 5)

Windows には、一般ユーザがアプリケーションを使うこと主目的としたデスクトップ/クライアント系と、ネットワーク経由で多数のユーザにサービスを提供するサーバ系がある。サーバ系の主目的としては、インターネットの Web

サーバやメールサーバなどが典型的だ。 マイクロソフト社にとって最初のサーバ 系 Windows が Windows NT Server で、最終バージョンは Windows NT 4.0 だ。

さて、このWindows NT Server の特徴の一つが「NTドメイン」だ。ネットワーク全体を一元管理する仕組みで、ユーザ名とパスワードの管理を、「NTドメインコントローラ」というパソコンに集約する。もちろん、共有フォルダのアクセス制限も、これに基づいて行う。1台1台個別に設定しなくてもいいので、ネットワーク規模が大きいほど、運用管理が効率的になる。

これを TeraStation のアクセス制限 に流用することで、共有フォルダを効率 よく管理する。(図 28)

もう一つの特徴が、TCP/IP プロトコ ルの採用だ。 インターネットのプロトコ ルとして有名な TCP/IP だが、

Windows NT Server で本格的に採用された。この際、名前解決するためのデータベースとなるのが「WINS サーバ」だ。通常は「NT ドメインコントローラ」が兼務する。

以上の前提知識をふまえた上で、 TeraStationを設定しよう。

「ネットワークの参加方法」を [NTドメイン] にしたら、あとは NTドメイン にあわせて設定すればよい。(図 29)






図29 NTドメイン設定画面 TeraStation PRO TOP * ネットワーク 基本 🦠 ワークグループ・ドメイン設定 ネットワー ネットワーク参加方法 ⑤ワークグループ ⑥ NTFメイン ⑥ ActiveDirectoryFメイン IPアドレス設定 NTF:メイン名(NetBIOS名) WORKGROUP ディスク管理 NTFメインコントローラ名(コンピュータ名) 共有フォルダ管理 グループ管理 ユーザ管理 な ローカルユーザ認証設定 バックアップ 11 メンテナンス ローカルユーザ総証 許可する ● 許可しない システム 状態

最後に、共有フォルダを設定する。 (図 30)

NT ドメインで管理しているユーザや グループが TeraStation に取り込まれ るので、アクセスを許可したければ、「読 取/書込可能」または「読取専用」のいずれかに設定する。

なお、NTドメインによるアクセス制限にあたって、いくつか制限事項があるので、注意してほしい。

詳細な手順および制限事項は、製品添付のPDFファイル「TeraStation設定ガイド」を参照してほしい。

図30 共有フォルダ管理画面



Column

利用できる NT ドメインのバー ジョン

Windows NT Server は何度かバージョンアップしており、その都度、NTドメインもバージョンアップした。TeraStationで利用できるのは、最終バージョンである Windows NT 4.0のみで、それより古い NTドメインには対応していない。

新規に NT ドメインを導入できる?

前提となる Windows NT Server は、既に入手できないので、新規に NTドメインは導入できない。代わり に、NTドメインの後継である Active Directory (次ページで解説) を導入することになる。

PDC & BDC

ユーザ名とパスワードを管理するのが「NTドメインコントローラ」だが、もし1台しかないと、万一故障した際に、ネットワークが使えなくなって困る。そこで、メインとなるPDC(プライマリドメインコントローラ)が一台と予備となるBDC(バックアップドメインコントローラ)が複数台あるのが一般的だ。TeraStationで設定する「NTドメインコントローラ」は、基本的に

は PDC を指定し、万一 PDC が使えない場合に一時的に BDC を指定するとよい。

名前解決とは

コンピュータ名とIPアドレスを対応づけること。NTドメインは、コンピュータ名でパソコンを管理する。一方、TCP/IPは、IPアドレスを使って通信する。従って、両者の整合性をとる必要があり、それが「名前解決」だ。WINSサーバには、コンピュータ名とIPアドレスの対応データベースがあるので、名前解決できる。

Active Directory によるアクセス制限

別途サーバ系 Windows パソコンを 用意してアクセス制限する場合に使う。 想定環境は以下の通りだ。

- ・TeraStation を利用する人数が多い。
- ・ネットワークが Active Directory ドメインで管理されている (Windows 2000 Server ま た は Windows Server 2003 がある)。

さて、前述 NTドメインは、Windows NT Server を 利 用 した。それに対し、Active Directoryは Windows 2000 Server または Windows Server 2003 を利用する。(図 31)

まずは前提知識だが、Windows NT Server の後継 OS が、Windows 2000 Server や Windows Server 2003だ。そして、NTドメインの後継が、 Active Directory だ。

従って、NTドメインに比べ、Active

Directory ではさまざまな仕様変更や 機能拡張が行われている。(表 6)

特に大きいのは、インターネットと同じく DNS サーバで名前解決する点だろう。これにより、社内ネットワークとインターネットをシームレスに構築できるようになった。

一方、インターネットで使用していた DNS サーバを、社内ネットワークでも 使うため、設定や運用の難易度が上がっ た。

なお、ユーザ名などを管理するパソ コンを「Active Directory ドメインコン トローラ」と呼び、DNS サーバを兼務 することも多い。

以上の前提知識をふまえた上で、

TeraStation を設定しよう。

「IPアドレス設定」で、[優先 DNS サーバアドレス] に Active Directory の名前解決ができる DNS サーバを設定する。

「ネットワークの参加方法」を[Active Directory] にしたら、あとは Active Directory にあわせて設定すればよい。(図 32)

[Active Directory ドメイン名 (NetBIOS名)]、[Active Directory ドメイン名 (DNS名)]、[Active Directory ドメインコントローラ名 (コンピュータ名)] の違いだが、インターネットで使うホスト名・ドメイン名の一部である。(図33)




表6	Active	DirectoryとNTドメイ	インの違い
項目		Active Directory	NT ドメイン
OS		Windows 2000 Server Windows Server 2003	Windows NT Server
名前解決デー	タベース	DNS サーバ	WINS サーバ
名前空間		ホスト名・ドメイン名	コンピュータ名
ネットワーク	規模	大規模まで対応	中小規模まで対応

図32 Active Directory設定画面



Page Active Directoryのドメイン名の違い FQDN (Fully Qualified Domain Name) もしくは、完全修飾ドメイン名 Pdc.buffalo.co.jp Active Directory ドメイ ンコントローラ名(コン メイン名 (NetBIOS (DNS名)) もしくは、ホスト名

最後に、共有フォルダを設定する。 (図 34)

Active Directory で管理している ユーザやグループが TeraStation に取 り込まれるので、アクセスを許可したけ れば、「読取/書込可能」または「読取 専用」のいずれかに設定する。

なお、Active Directory によるアクセス制限にあたって、いくつか制限事項があるので、注意してほしい。

詳細な手順および制限事項は、製品 添付の PDF ファイル「TeraStation 設 定ガイド」を参照してほしい。

図34 共有フォルダ管理画面 TeraStation PRO * 共有フォルダ管理 基本 共有フォルダの追加 **本ットワーク** ディスク管理 共有フォルダ名 共有フォルダ管理 ディスク領域 ディスク1 🕶 共有サービス設定 公開先 DFS設定 Win/MacOS(SMB) ☑ MacOS(AFP) ☑ FTP ☑ /19 グループ管理 共有フォルダ属性 ◎ 読取専用 • 書込可能 / □隠し共有(SMBのみ) ユーザ管理 ゴミ箱機能 ●使用する ●使用しない バックアップ ファイル操作ログ メンテナンス ●有効にする ◎無効にする システム状態 バックアップ公開バスワード ログアウト オフラインファイル 無効 使用する使用しない ###V/##120T## 終取數用 全グループ/ユーサ

設定 キャンセル

Column

NT ドメインとの互換性

Active Directory は NTドメインの後継だから、NTドメインとの互換性はある。しかし、それはあくまでも暫定的な位置付けで、Active Directory の新機能をすべて使うには、NTドメインとの互換性を捨てないといけない。ちなみに、Windows 2000 Server の Active Directory は、厳密には機能が異なり Windows Server 2003 の 新機能をすべて使うには、やはり Windows 2000 Server との互換性を捨てなければならない。

△優先 DNS サーバと代替 DNS サーバ

もし、DNSサーバが1台しかないと、 万一故障した際に、ネットワークが使 えなくなって困る。そこで、メインと なる優先 DNS サーバと予備となる代 替 DNS サーバの複数台あるのが一般 的だ。また、社内ネットワークである Active Directory 用 DNS サーバと、 インターネット用 DNS サーバを別々 にしている場合もある。ちなみに、優 先 DNS サーバを「プライマリ」や「マ スタ」、代替 DNS サーバを「セカンダ リ」や「スレーブ」と呼ぶこともある。

> FQDN (Fully Qualified Domain Name) とは

DNS サーバがデータベースとして 管理するのが、ホスト名・ドメイン名・ IP アドレスだ。そのうち、ホスト名・ ドメイン名を合わせたものを「FQDN」 と呼び、日本語では「完全修飾ドメイン名」と訳す。Active Directory が DNS サーバを使って名前解決するの は、この FQDN をコンピュータ名とし てそのまま利用し、社内ネットワーク とインターネットの区別をなくすため だ。

認証サーバ連携によるアクセス制限

別途、認証サーバを用意してアクセス 制限する場合に使う。 想定環境は以下 の通りだ。

- ・TeraStation を利用する人数が多い。
- ・ネットワークが samba サーバーで管理されている (Linux/UNIX 系 OS による Samba サーバがある)。
- ・既に LinkStation/TeraStation を導 入しておりアクセス制限を設定している。

前述のサーバ系 Windows がない場合、その代わりとなるサーバを「SMBサーバ」と呼ぶ。「SMB」とは「Server Message Block」という、Windowsパソコン同士でファイル共有するための仕組みだ。前述のNTドメインやActive Directory は、このSMBを基盤に、さまざまな機能を発展・拡張したものだ。ちなみに、サーバ系でないWindowsもSMBを利用しており、ワークグループによるネットワークを実現している。

さて、連携すべき認証サーバ (SMB サーバ) だが、もっとも典型的なのが、 Linux/UNIX 系 OS に よ る Samba サーバだろう。

Linux(リナックス)やUNIX(ユニックス)は、インターネットのWebサーバ、メールサーバ、DNSサーバなどでよく使われているOSだ。Windowsがマイクロソフト社一社が開発しているのに対し、さまざまな会社や任意団体(一種のボランティア)が開発している。無償のOSも多いため、コスト削減のために導入している会社もある。(表 7)

前述のサーバ系 Windows の場合、サーバ自身だけでなく、クライアント数に応じたライセンス料も必要なので、社員が多ければ多いほど、費用がかさむ。コスト削減を優先するなら、この機会にLinux/UNIX系 OS の導入を考えるのもいいだろう。

さて、本題に戻るが、Linux/UNIX

系 OS を SMB サーバとして使うには、 別途「Samba」(サンバ)というサーバ 用プログラムを使う。 もっとも、たいて いの Linux/UNIX 系 OS は標準で使 えるので、特に問題ではない。

あらかじめ Samba サーバ側でユーザ とグループを作ったら、TeraStation 側 でアクセス制限する。(図 35)

[ユーザの自動登録を有効にする] と [認証テスト用共有フォルダを使用する] を選択し、[認証テスト用の共有フォルダ名] に任意の名前を設定する。これでTeraStationに認証テスト用共有フォルダが作成されるので、SMB サーバに登録済みユーザが認証用共有フォルダを開くと、自動的に TeraStation のユーザとして登録されると同時に「hdusers」グループに所属する。従って、必要に応じてグループを設定し直すとよい。

最後に、共有フォルダを設定する。 (図 36)

TeraStation に登録されたユーザや グループに対し、アクセスを許可したけ れば、「読取/書込可能」または「読取 専用」のいずれかに設定する。




図35 外部SMBサーバに認証委任画面



図36 共有フォルダ管理画面 TeraStation PRO ▶ 共有フォルダ管理 * 共有フォルダの追加 ネットワーク ディスク管理 共有フォルダ名 共有フォルダ管理 共有フォルダの説明 共有フォルダ設定 ディスク1・ 共有サービス設定 DFSI致定 公開先 ▼Win/MacOS(SMB) ▼MacOS(AFP) ▼FTP ▼バックア・ ## グループ管理 ◎ 読取専用 ● 書込可能 / □ 隙し共有(SMBのみ) ゴミ箱機能 使用する使用しない バックアップ インテナンス ● 有効にする ● 無効にする バックアップ公開バスワート ログアウト オフラインファイル 無効 ▶ アクセス制限 ● 使用する● 使用しない 設定 キャンセル

なお、認証サーバによるアクセス制限 にあたって、いくつか制限事項があるの で、注意してほしい。

特に Windows Vista は、セキュリティ設定を変更しなければならない。付属 CD-ROM から「ファイル共有セキュリティレベル変更ツール」をインストールして使う。

詳細な手順および制限事項は、製品 添付の PDF ファイル「TeraStation 設 定ガイド」を参照してほしい。

Column

∠ Linux は本当に安いのか?

Linuxの多くは、ライセンス料が無償だが、その代わり開発元によるサポートがない。開発元以外の独立系企業が有償でサポートを提供しているが、Windowsと比較すると、決して安くはない。日常の運用管理の手間など、ライセンス料以外のすべての費用を合計すると、必ずしもWindowsより安くなるとは限らない。

↘ Samba サーバ以外の認証 サーバ

サーバ系 Windows は、当然、TeraStationの認証サーバとして使える。しかし前述の通り、NTドメインや Active Directory として使うのが本来の使い方である。一方、デスクトップ/クライアント系 Windows のうち、Windows XP Professional とWindows 2000 Professional が認証サーバとして利用できる。 どちらも

認証サーバを前提とした OS ではないので、利用者が多くなればなるほど、運用管理が難しくなる。

FTP サーバとして利用する

FTP (File Transfer Protocol) は、インターネットなどでファイル転送に使うプロトコルだ。 TCP/IP プロトコルの一部として、標準的に使われている。

FTPの典型的な使い方としては、インターネットでデータをダウンロードしてもらったり、逆に自分のパソコンで作った HTMLファイルを Web サーバにアップロードしたりがある。

TeraStation を FTP サーバとして使いたければ、あらかじめ「FTP 機能」を [使用する] に設定しなければならない。(図 37)

あとは各共有フォルダ単位で、「公開 先」の [FTP] をチェックする。 (図 38) 詳細な手順は製品添付のPDFファイル「TeraStation 設定ガイド」を参照してほしい。

図37 FTP機能設定画面



図38 公開先設定画面 TeraStation PRO ▶ 共有フォルダ管理 🧯 共有フォルダの追加 ネットワーク 共有フォルダ名 ジャスク管理 共有フォルダ管理 共有フォルダの説明 共有フォルダ設定 ディスク1 ▼ 共有サービス設定 公開先 DFS設定 ▼Win/MacOS(SMB) ▼MacOS(AFP) ▼FTP ▼バックア グループ管理 ◎ 読取専用 ● 書込可能 / □隠し共有(SMBのみ) ユーザ管理 ゴミ箱機能 ●使用する ●使用しない バックアップ メンテナンス ファイル操作ログ ● 有効にする ◎ 無効にする FI システムサ ログアウト システム 状態 バックアップ公開バスワード オフラインファイル オフラインファイル 無効 ▶ アクセス制限 アクセス制限機能 ●使用する ●使用しない 読取/書込可能 読取専用 全グルーブ/ユーサ 設定 キャンセル

Column

□ anonymous FTP

普通、FTP サーバを利用するには、 あらかじめ用意されたユーザ名とパス ワードでログインしないといけない。 ところが、インターネットのように不 特定多数が利用する場合、事前にユー ザ登録できない。そのような場合に 使うのが、anonymous FTPだ。ユー ザ名をあらかじめ「anonymous」と 決めておくことで、不特定多数が利用 できるようになる。TeraStationでも この機能を用意している。

メンテナンスをする(その1)

TeraStation は非常に精密な機械である。残念ながら、機械はいつかは壊れる。だからこそ、RAID という機能があるのだが、それだけで万全というわけではない。日頃のメンテナンスをきちんと行うことで、故障の発生を予測したり、故障を未然に防ぐことにつながるので、より安心かつより長く TeraStation が使える。

ここでは、メンテナンスに便利な機能 を解説する。

- ① RAID メンテナンス機能
- ②ディスクチェック機能
- ③メール通知機能
- ④フォーマット機能
- ⑤ディスク消去機能
- ⑥パスワード変更
- ⑦初期化手順

① RAID メンテナンス機能

全データ領域を読み込んで、エラー (不良セクタ) があれば自動的に修復 する。ただし、この機能は、RAID1、 RAID5、RAID10 でしか使えない。 (図39)

出荷時設定では、「使用しない」に設定されているので、「使用する」に変更することをおすすめする。

この機能は時間がかかるので、業務 時間外など社員が TeraStation を使わ ない曜日・時間帯にする。 なお、エラーが多く検出された場合、 該当ハードディスクを除いた状態で、縮 退(デグレード) モードになる。デグレー ドモードは、ハードディスクが故障した のと同じ扱いのため、すぐに交換して、 RAID を再構築しないといけない。 詳細な手順は製品添付の PDF ファイル「TeraStation 設定ガイド」を参照してほしい。



Column

ソセクタ

ハードディスクにデータを記録する 最小単位が「セクタ」だ。RAIDメン テナンス機能では、読み込めないセク タがあれば、RAIDの復旧機能を利 用して、正常なセクタを再構築する。

3修復できないエラー

RAID メンテナンス機能では、以下 のエラーは修復できない。

- 書き込みエラー
- ・RAID 管理領域のエラー
- ・ドライブパーティション情報領域の エラー
- ・ドライブ識別不良

メンテナンスをする(その2)

②ディスクチェック機能

前述① RAID メンテナンス機能と違い、通常モード、RAID0 でも使えるのがディスクチェック機能だ。

(図40)

ただし、チェック対象の TeraStation が他の TeraStation のバックアップデバイスに設定されている場合、バックアップが失敗するのでディスクチェックを実行してはいけない。

また、実行中は共有フォルダが使えないので、社員が TeraStation を使わない時間帯に行うこと。

③メール通知機能

以下の各事象が発生したことをメール で知らせてくれる。

- · HDD 状態定期報告
- ・システム通知(起動、シャットダウン)
- ・ディスクに異常が発生した時
- ・ファンに異常が発生した時
- ・バックアップが完了した時 (図 41)

便利なので、ぜひ設定しよう。

詳細な手順は製品添付のPDFファイル「TeraStation 設定ガイド」を参照してほしい。

図40 ディスクチェック画面

тор	* ディスク管理	2~1レプ
基本		
ネットワーク	* ディスクチェック	
ディスク管理	チェック対象ディスク	ディスク1 ▼
ディスク情報		■ MacOSの固有情報を削除
RAID設定		
USBディスク設定	警告	
ディスクチェック	ディスクチャックを実行する前に	本TeraStationが他のTera / LinkStationのバックアップデバイスとして設定されて
フォーマット	いないことを確認して下さい。	Eされている場合はディスクチェックを実行しないで下さい。
ディスク消去		
共有フォルダ管理	チェック対象ディスクを選択	キャンセル
グループ管理		
ユーザ管理		
バックアップ		
メンテナンス		
システム 状態		

図41 メール通知設定画面



Column

⊿ Mac OS の注意事項

Mac OSから接続中に、停電などで正常に接続解除できなかった場合、Mac OSが作成するデータベースが破損し、接続できなくなることがある。このようなときは、[Mac OSの固有情報を削除]を選択し、ディスクチェックを実行する。

≥ SMTP サーバ

Simple Mail Transfer Protocol の略。送信用メールサーバのこと。メールサーバには、送信用と受信用の2種類あり、1台のコンピュータが両方を兼ねている場合もあれば、別々の場合もある。

ちなみに、受信用メールサーバを

「POP サーバ」や「IMAP サーバ」 と呼ぶ。

メンテナンスをする(その3)

④フォーマット機能

ハードディスクを使うには、フォーマットしなければならない。Windows だと、NTFS か FAT32 が一般的だが、TeraStationで利用できるフォーマット形式は、それ以外に XFS と EXT3 がある。

TeraStation に内蔵する4台のハード ディスクは、デフォルトで XFS でフォー マットする。(図 42)

なお、USB 接続ハードディスクにつ

いては、別項目「TeraStation のデータをバックアップする」を参照してほしい。

⑤ディスク消去機能

ハードディスクを譲渡や廃棄する際、中に残っているデータを完全に消去する。実は、通常操作で消したデータは、本当に消えたわけではなく、管理情報を操作して、見かけ上、消しただけだ。だから、その管理情報を利用すれば、消したデータを復活できる。

従って、譲渡や廃棄する場合、データ を勝手に復活されないように消去しよ う。(図 43)

なお、この操作は数十時間~数日か かるので、注意してほしい。

また、TeraStationの全設定が初期 化され、購入時の状態になる。

詳細な手順は、製品添付の PDF ファイル「TeraStation 設定ガイド」を参照してほしい。

図42 フォーマット画面

TOP	• ディスク管理	2 < 162
基本	- /1八/64	
ネットワーク	□ フォーマット	
ディスク管理	フォーマット対象ディスク	₹4スク1 ▼
ディスク情報	フォーマット形式	XFS(デフォルト) *
RAID設定		W 2(7/2001) -
USBディスク設定	* 警告	
ディスクチェック	フォーマットを実行する前に2	*TeraStationが他のTera / LinkStationのバックアップデバイスとして設定されていな
フォーマット	いことを確認して下さい。 バックアップデバイスとして#	O定されている場合はフォーマットを実行しないで下さい。
ディスク消去	またフォーマットを実行すると フォーマットを実行する前に	像定されている場合はフォーマットを実行しないで下さい。 こ、保存されているデータも得去されます。 1√ファップテータの有無をおす確認して下さい。
共有フォルダ管理		
グループ管理	フォーマット対象ディスク	を選択 キャンセル
ユーザ管理		
パックアップ		
メンテナンス		

図43 ディスク消去画面



Column

ン XFS とは

UNIX 系 OS 用に開発されたファイルシステム。 TeraStation のデフォルトである。

ちなみに、EXT3 は Linux 向けに 開発されたファイルシステムだ。

^Δジャーナリングファイルシステ Δ

ファイル操作の履歴を記録し、不意 のエラーが発生しても、ディスクの整

合性を保つ。XFS、EXT3、NTFS が対応している。

¥消したデータは復活できる?

管理情報を操作した時点では、データそのものは残っている。ただし、その後、ファイルの作成や上書きを繰り返すと、残ったデータに新しいデータが上書きされ、その時点で、前のデータが消えたことになる。

≥どうやって完全消去する?

ディスク消去機能は、ハードディスク全体に0(ゼロ)と1を書き込むことを4回行う。そのため処理には数十時間~数日かかる。

メンテナンスをする (その4)

⑥パスワード変更

TeraStation の 管 理 者 で あ る 「admin」のパスワードは、出荷時設定 は「password」だが、このままだと、 第三者に勝手に設定を変えられてしまう ので、パスワードを変更しよう。

(図 44)

使える文字には以下の制限がある。

- ・半角英数文字、-(ハイフン)、(アンダー バー)、@、!、#、\$、%、&、´、(、)、*、 +、、、、/、(セミコロン)、〈 〉、=、?、[、]、 [^]、{、}、|(パイプ)、~(チルダ)が使える。
- ・先頭文字に記号(アンダーバーを除く) が使えない。
- ・半角英数 20 文字まで。

ただし、Windows 98SE/98/95 は 半角英数 14 文字まで、Mac OS は半 角英数8文字までとなる。

当然ではあるが、変更したパスワード は絶対に忘れないこと。同時に、第三 者に漏洩しないこと。

7初期化手順

TeraStation の設定を購入時の状態 に戻すには、前述⑤ディスク消去機能 以外に、いくつかの方法がある。 (表8)

いずれも、ハードディスクの状態は変 更しないので、データを保持したまま、 TeraStation の設定だけを初期化する。

・初期化スイッチ

TeraStation 前面の液晶ディスプレイ の左下にあるスイッチだ。いたずら防止 のため、操作するには、ハードディスク 取替用キーシリンダーの鍵を開け、前面 カバーを取り外さないといけない。ピッ と音がするまで(約5秒間) 押し続ける と初期化する。(図 45)

•初期化画面

[メンテナンス] - [初期化] から実行 する。(図 46)

同じ画面に、「本体初期化設定スイッ チ設定」があり、初期化スイッチで管 理者 (admin) パスワードを初期化す るかどうか選択できる。[初期化しない] を選択した場合、パスワードを忘れると、 TeraStation の操作ができなくなるの で注意してほしい。

詳細な手順は製品添付の PDF ファイル「TeraStation 設定ガイド」 を参照してほしい。

Column


4再セットアップ

初期化後、TeraNavigator を実 行するときは、セットアップモード の選択画面で、必ず[再セットアップ] を選択すること。

図44 パスワードの変更画面



表8 初期化	ヒスイッ	チ/初期化画面で初]期化する対象
		初期化スイッチ	初期化画面
IPアドレス		0	0
イーサネットフレームち	イズ設定	0	0
管理者(admin)パスワ	- K	Δ	0
		(本体初期化スイッチ設定に	よる)
TeraStation 名		X	0
説明		X	0
NTP 設定		×	0
ワークグループ設定		×	0
共有サービス設定		×	0
共有フォルダのアクセス	制限	×	0
ユーザ設定		X	0
ユーザグループ		×	0
メール通知機能設定		×	0
UPS 連動機能設定		×	0
バックアップ設定		X	0



初期化画面





ハードディスクが故障する前に

RAID エラーが発生したとき、データ保護のため自動的にシャットダウンするよう次の手順で設定することができます (RAID1、5、10 モード時のみ。RAID0/ 通常モードでは機能しません)。

STEP.1

TeraStation の設定画面を表示します。

STEP.2

[ディスク管理] - [RAID 設定] をクリックします。

STEP.3

① RAIDアレイ障害発生時にシャットダウン] ■ の項目で[行う] を選択します。

② [設定] をクリックします。



以上で設定は完了です。



ご注意ください

● ディスクの不良セクタが多くエラーを修復できないとき、RAID1、5、10 ではデグレード状態となります。出荷時設定では、TeraStation はデグレード状態になるとシャットダウンします。

再度、電源スイッチを押すことで、TeraStationを起動することもできますが、障害が修復不可能で危険な状態ですので、 すみやかにハードディスクを交換することをおすすめします

ハードディスクが故障したら



RAID1、5、10 モードでお使いのとき

データ保護のため、上記手順を参照してRAIDアレイ障害発生時に自動的にシャットダウンするよう設定することをおすすめします。

故障したハードディスクの FAILランプが赤色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF にし、P26 の手順にしたがってハードディスクを交換してください。



通常モードでお使いのとき

通常モード時は、RAIDアレイ障害発生時にシャットダウンするよう設定できません(データは保護されません。また故障したハードディスク内のデータは復旧できません)。故障したハードディスクのFAILランプが赤色点灯していますので、TeraStationの電源をOFFにし、ハードディスクを交換してください。



RAIDO モードで お使いのとき

RAID0モードで故障した時は、RAID アレイ内の全てのデータを失います。 ハードディスクを交換してもデータを修 復することはできません。故障したハードディスクの FAIL ランプが赤色点灯し ていますので、TeraStation の電源を OFF にし、ハードディスクを交換してく ださい。

ハードディスクの交換手順

TeraStation前面のDISK1~4のFAILランプが赤色に点灯していた場合、点灯しているDISK番号のハードディスクドライブが故障しています。このようなとき、別途同容量のハードディスクを用意し、故障したハードディスクと交換することができます。ハードディスクの交換は以下の手順で行ってください。

以下の説明は取り外す場合の手順です。ハードディスクの交換後、元どおりに組み立てるときは、取り外したときの逆の手順で行なってください。また、取り付け時に注意すべきポイントがある場合は、各手順の中で ① 取り付ける場合 として説明してありますので、必ずご参照ください。



ご注意ください

- TeraStation は精密な機器です。落としたり衝撃を与えないよう慎重に作業を行なってください。
- TS-HTGL シリーズは約8kg、TS-RHTGL シリーズは約10kg の重量があります。落としてけがすることがないよう慎重に作業を行なってください。
- TeraStation 内部の金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行なってください。
- ハードディスクを交換する場合は、本書で指示されていない部分は絶対に分解しないでください。TeraStationの分解によって生じた 故障や破損は、弊社の保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- 静電気による破損を防ぐため、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
- 製品内の4台全てのHDDを同時交換した場合は、動作いたしません。
- 同容量の交換専用ハードディスク以外の動作は保証できません。

11人王

≥ RAID1、5、10 モードでお使いのとき

データ保護のため、「ハードディスクが故障する前に」を参照して RAID アレイ障害発生時に自動的にシャットダウンするよう設定することをおすすめします。 故障したハードディスクの FAIL ランプが赤色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF にし、ハードディスクを交換してください。

3通常モードでお使いのとき

通常モード時は、RAIDアレイ障害発生時にシャットダウンするよう設定できません(データは保護されません。 また故障したハードディスク内のデータは復旧できません)。 故障したハードディスクの FAIL ランプが赤色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF にし、ハードディスクを交換してください。

→ RAIDO モードでお使いのとき

RAID0 モードで故障した時は、RAIDアレイ内の全てのデータを失います。 ハードディスクを交換してもデータを修復することはできません。 故障したハードディスクの FAIL ランプが赤色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF にし、ハードディスクを交換してください。

STEP.1

- ①パソコン→周辺機器の順に電源を OFFにして、ケーブル類をすべて取り 外します。
- ②付属の鍵で前面カバーを開きます。
- ③フロントカバーを右側からはずします。

〈TS-HTGL シリーズ 〉



〈TS-RHTGL シリーズ 〉



STEP.2

FAIL ランプが点灯した番号のハードディスクカートリッジのつまみを親指と人差し指でつまみ、上方向へ引き上げます。

● 取り付ける場合

つまみがカチンと音がするまで ハードディスクカートリッジを差 し込みます。

〈TS-HTGL シリーズ 〉



〈TS-RHTGL シリーズ 〉



STEP.3

カートリッジごとハードディスクを手前に引き出します。

❶ 取り付ける場合

ケーブルをTeraStation内部のス リットに挟み込まないようご注意 ください。

〈TS-HTGL シリーズ 〉



〈TS-RHTGL シリーズ 〉



STEP.4

レバーを下に押しながら、ハードディスクからケーブルを取り外し、別売のカートリッジ付ハードディスク TS-OPHD-HTGL に交換します。

● 取り付ける場合

ケーブルの抜けがないようしっかりと取り付けます。



STEP.5

取り外した逆の手順で元どおりに組み立てます。

● 取り付け時に注意すべきポイントがある場合は、各手順の中で<取り付ける場合>として説明してありますので、必ずご参照ください。

STEP.6

ケーブル類をすべて元の状態に接続し、TeraStation の電源を ON にします。

STEP.7

TeraStation の設定画面を表示します。

STEP.8

トップ画面に表示されているエラー情報をクリックします。



STEP.9

以降は画面の指示にしたがってハードディスクの構成を復旧してください。

以上でハードディスクの交換は完了です。

用語集

AFP (Apple Filing Protocol)

AppleTalk によるネットワークで、ファイル共有を実現する AppleShare で利用されるプロトコルの名称です。

AppleShare

Apple 社純正のファイルサーバ機能や、ファイルおよびアプリケーションの共有機能を提供するネットワーク用ソフトウェアです。

AppleTalk

Mac OS に標準搭載のネットワーク機能。ファイル共有やプリンタ共有などのサービスを提供します。

DHCP (Dynamic Host Configration Protocol) サーバ

DHCP サーバはネットワークに関連した情報 (IP アドレス、デフォルト・ルータの IP アドレス、ドメイン名など)を管理します。 DHCP クライアントが起動すると、自動的に IP アドレスなどの情報を割り振ります。 DHCP サーバがネットワーク上に存在すると、ネットワーク上のパソコンや TeraStation に、IP アドレスなどを手動で設定する必要がなくなります。

Distributed File System (DFS)

ネットワークのサーバ上に散在するファイル共有を、単一のツリー構造に集約する機能です。

FTP (File Transfer Protocol)

TCP/IP で構成されたネットワークでファイルを転送するために使われるプロトコルです。 FTP クライアントソフトウェアを使用して転送を行います。 OS の種類に関係なく転送ができます。

IP アドレス

TCP/IPプロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。 各コンピュータの住所を示す整理番号のようなものです。ネット ワーク機器のIPアドレスが重複していると正常に認識されません。

Jumbo Frame

一回で転送できる LAN 上のデータサイズを従来の 1518bytes から Jumbo Frame (4102/7422/9694bytes) に拡張して転送速度を向上させることができます。

MAC (Media Access Control address) アドレス

ネットワークカードごとの固有の物理アドレスです。先頭からの 3bytes のベンダコード (メーカーの ID) と、残り 3bytes のユー ザコードの 6bytes で構成されます。Ethernet ではこのアドレス を元にフレームの送受信を行います。

NTP (Network Time Protcol)

ネットワークを通じて時刻修正を行うプロトコルです。 定期的に NTP サーバの時刻と同期させて修正を行います。

PDC (Primary Domain Controller)

ログオンの認証および Microsoft ネットワークドメインのユーザ やセキュリティを管理するサーバです。

RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks)

複数のハードディスクを用いてアクセスを分散させることにより、大容量で信頼性の高い記憶装置を実現するための技術です。 RAID はその機能によって、いくつかのレベルに分けることができる。代表的なレベルとして RAID1 や RAID5 などがあります。

RAID0

4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。使用できる容量は、ハードディスク4台分の容量となります。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。ハードディスクが破損した場合、データを復旧することはできません。

RAID1

2 台のディスクにまったく同じデータを同時に書きこむ方式(ミラーリング)です。片方が破損しても、もう一方からデータを読み出せるのでシステムは問題無く稼動しつづけることができます。

RAID10

4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。使用できる容量は、2台分のハードディスクの容量となります。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。同じデータを2個のハードディスクに同時に書き込んでいるので、ペアを構成する一方のハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます。

RAID5

複数のハードディスクにデータを分散して書き込むことで速度性能を向上させ、同時にデータの信頼性を確保するためにパリティ情報を全てのドライブに分散して埋め込まれています。 もし、どれか 1 台のハードディスクが破損しても、残りのハードディスクにある情報を基にして修復ができます。

SMB (Server Message Block)

ファイル共有やプリンタ共有のサービスを提供するプロトコルです。

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) ネットワークを構築する際のプロトコル(通信規約)の一つ。 TCP プロトコル(データ分割および誤り検出) と IP プロトコル(宛 先や発信元 IP アドレスの付与) を組み合わせたものです。

UPS (Uninterruptible Power Supply)

無停電電源装置です。バックアップ用の電池を内部に持ち、停 電時でもシステムを数分間稼働させてシステムを安全にシャット ダウンできるようにする装置です。

WINS (Windows Internet Naming service)

Windows NT ネームサーバ機能です。 Windows ネットワーク環境でホスト名やドメイン名を IP アドレスに自動的に割り当てます。

オフラインファイル機能

Windows 2000 以降 (Windows XP Home Edition を除く) に搭載されているオフラインファイル機能を使えば、パソコンがネットワークにつながっていない時でも、ネットワークにつながっている状態であるかのように TeraStation のファイルにアクセスできます。 再びネットワークにつながった時に更新されたファイルを同期して書き込みます。

ゲートウェイ

ネットワークとネットワークを結ぶ機器・パソコン・ソフトウェアです。 パケットが LAN の外に出て行くときに通過します。

サブネットマスク

P アドレスを、ネットワークアドレス番号とホストアドレス番号に 分けるための値です。ルータがパケットを送受信するために用い ます。

ジャーナリングファイルシステム

ディスクに障害が発生した場合にすぐ復旧できるよう、ファイル 更新履歴のバックアップをとっておく機能を持ったファイルシステ ムです。

デグレード

RAID1、5、10を構成しているドライブが、障害や欠落している 状態です。データの完全性は保たれていますが、以後に発生し たエラーを修復することができず、全データの消失にもつながり ます。非常に危険な状態ですので、すみやかにエラーのあるハー ドディスクを交換することをおすすめします。

ドメイン

Windows Vista/XP/2000/NT を基盤としたネットワークにおいて、 複数のコンピュータを論理的に 1 つにまとめたグループです。

ネイティブモード

Windows 2000Server/Server 2003 での Active Directry の操作モードの一つです。

ファイアウォール

ネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐ機能です。 Windows XP 以降の OS や一部のウィルス対策ソフト(トレンドマイクロ社 ウィルスバスターなど)に付属しています。

ワークグループ

小規模な Windows ネットワークに存在するグループです。 大規模な運用には向きません。 ワークグループ内でファイルやプリンタの共有を行なうことができます。 Windows はこのワークグループネットワーク機能を標準で搭載しています。

索引

Α か Active Directory 3, 13, 16, 19 完全消去 23 ゴミ箱機能 3 D し DFS 機能 3 初期化 21, 24 F ふ FTP 3, 20, 29 ファイル共有セキュリティレベル変更ツール 19 J フォーマット形式 10,23 Jumbo Frame 3, 29 め Ν メール通知機能 4,21,22 NAS Navigator2 4, 5 NTP 4, 29 NT ドメイン 11, 13, 14, 15 R RAID 4, 6, 7 RAID0 4, 6, RAID1 4, 6, 7 RAID10 4, 6, 7 RAID5 4, 6, 7 RAID メンテナンス機能 7, 21, 22 S SMB 接続 29 Т TeraNavigator 4, 24 U UPS 4, 30

